



COP® Vertriebs GmbH

Klenauer Str. 1a, D-86561 Oberweilenbach

+49- (0)8445-9296-0

Fax: +49- (0)8445-9296-50

e-mail: service@cop-gmbh.de

homepage: www.cop-gmbh.de



**Bedienungsanleitung zu SAFARILAND® 577 GLS™ Multifit 7TS™ Gürtelholster
und SAFARILAND® 578 GLS™ Multifit 7TS™ Paddleholster**



SL577 Gürtelholster



SL578 Paddelholster

Sicherungssystem:

Das GLS™ (Grip Locking System) Sicherungssystem ist sofort beherrschbar.

Die Sicherung greift in den Abzugsbügel ein und verhindert so ein Herausfallen bzw. die unbefugte Herausnahme der Waffe. Beim Zurückstecken der Waffe in das Holster wird die Waffe automatisch gesichert.



Entriegelungshebel



Der Entriegelungshebel sitzt unter dem Pistolengriff an der Innenseite des Holsterkorpus dort wo der Mittelfinger den Abzugsbügel berührt.

Die Sicherung wird also automatisch gelöst wenn man die Pistole greift. Man muß sich keinen speziellen Bewegungsablauf antrainieren. Der Mittelfinger drückt beim Griff zur Waffe auf den Entriegelungshebel.



GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht außerhalb des Holsterkorpus dargestellt.

Vor Inbetriebnahme des Holsters ist zu prüfen, ob die Waffe über einen breiten (z.B. Glock 17) oder schmalen (z.B. 1911, SIG P6) Abzugsbügel verfügt. Bei schmalen Abzugsbügeln muss der mitgelieferte Kunststoff-Adapter in das Sicherungssystem eingeschoben werden. Nur so ist sichergestellt, daß beim Ziehvorgang die in den Abzugsbügel eingreifende Sicherung so weit zur Seite gedrückt wird, daß der Mechanismus ein erneutes Holstern der Waffe nicht blockiert.

Ab Werk ist der Adapter bei SL577 und SL578 Holstern in der GLS-Sicherung montiert. Die Holster passen so nur für Waffen mit schmalen Abzugsbügel. Der Kunststoffadapter kann entfernt werden um Platz für eine Waffe mit einem breiten Abzugsbügel zu schaffen (z.B Glock, H&K).



GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht außerhalb des Holsterkorpus dargestellt.



Dazu den Adapter mit einem Finger horizontal in Richtung des Holster Inneren drücken bis der Adapter sich aus seiner Verankerung löst und dann den Adapter aus dem Holster entfernen.



Um den Kunststoffadapter einzusetzen, wird der Adapter mit der abgerundeten Kante in Richtung Entriegelungshebel mit dem Stift an der Rückseite des Adapters in die vorgesehene Öffnung in der GLS-Sicherung im Inneren des Holsters geschoben und dann nach hinten gedrückt bis der Adapter hörbar einrastet.

Individuelle Einstellung:



Für die Anpassung auf die jeweilige Pistolengröße verfügt das Holster über eine Stellschraube an der hinteren Seite mit welcher der "wackelfreie" Sitz und Zieh Widerstand der Pistole im Holster angepasst werden können. Die Stellschraube wird mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel **im Uhrzeigersinn** gedreht um den Hohlraum für die Aufnahme des Waffenverschlusses zu **verkleinern (wenn die Waffe zu locker im Holster sitzt)** und **gegen** Uhrzeigersinn gedreht um den Hohlraum für die Aufnahme des Waffenverschlusses zu **vergrößern (wenn die Waffe zu fest im Holster sitzt)**.

Zum Einstellen wird die Waffe komplett in das Holster geschoben bis die Sicherung einrastet. Dann wird die Stellschraube in kleinen Schritten angezogen/gelöst bis die Waffe nicht mehr im Holster wackelt, sich jedoch einfach aus dem Holster ziehen lässt nachdem der Entriegelungshebel betätigt wurde.