



COP® Vertriebs GmbH
Klenauer Str. 1a, D-86561 Oberweilenbach
☎ +49- (0)8445-9296-0 Fax: +49- (0)8445-9296-50
e-mail: service@cop-gmbh.de homepage: www.cop-gmbh.de



**Montageanleitung zu Holstersteg COP® Modell 216
für lange Trageweise (tief sitzend)**



Vorderansicht



Rückansicht

Als Beispiel mit Safariland SL6280 Holster

Der bestehende Holstersteg(1A) wird durch Lösen der Befestigungsschrauben(3) mit einem Innensechskantschlüssel vom Holster (2) entfernt. Befestigungsschrauben sowie Innensechskantschlüssel sind im Lieferumfang des Safariland Holster enthalten.



Der Steg (1A) wird vom Rücken des Holsters (2) abgenommen. Die vorhandenen Schrauben (3) SLscrew-12 werden zur Montage des COP® 216 Holsterstegs weiterhin benötigt.





- 1 COP® Holstersteg 216
- 2 Safariland Holsterkorpus
- 3 Befestigungsschrauben SLscrew-12
- 4 Innensechskantschlüssel

Der COP® Holstersteg 216 (1) wird auf der Rückseite des Holsterkorpus (2) mit 3 Stk. Befestigungsschrauben (3) verschraubt. Achtung die Befestigungsschrauben handfest anziehen. Nicht überdrehen!



Das Holster ist nun bereit am Gürtel montiert zu werden



Seitenansicht



Rückansicht

Der COP® Holstersteg 216 kann bei Bedarf nach vorne gekippt werden, dazu die Verriegelung durch Druck auf den Knopf (◀) auf der oberen Vorderseite des Steges lösen. Die Arretierung ist nun gelöst und das Holster kann nach vorne (gegen Uhrzeigersinn) um 90° geschwenkt werden.





Der COP® Holstersteg 216 kann bei Bedarf nach hinten gekippt werden, dazu die Verriegelung durch Druck auf den Knopf (<) an der oberen Vorderseite des Steges lösen. Die Arretierung ist nun gelöst und das Holster kann nach hinten (im Uhrzeigersinn) um 90° geschwenkt werden.

