**COP Vertriebs-GmbH**
Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

**www.cop-shop.de**

# Bedienungsanleitung für das Safariland® Holster 7TS mit ALS/SLS Sicherung, am Beispiel eines Gürtelholster SL7360

**Diese Anleitung ist auch passend für folgende Holster SL7304, SL7305, SL7360, SL7365 und SL7367**

Vorderansicht

Rückansicht

Der Holsterkorpus ist bei dieser Ausführung auf einem mittelhohen Gürtelsteg montiert.

## Sicherungssysteme:

Das Safariland „SL7360" Holster verfügt über zwei Sicherungssysteme. Das primäre Sicherungssystem (SLS, Bild 1) besteht aus einem schwenkbaren, federgelagerten Bügel, welcher das Verschlussstück bei aktiviertem Zustand verdeckt. Die sekundäre Sicherung (ALS, Bild 2) aktiviert sich selbsttätig beim Einführen der Waffe in das Holster. Die Sicherung greift in das Patronenauswurffenster der Waffe ein. Die Waffe ist somit gegen Verlust und unbefugten Zugriff geschützt.

Bild 1

Bild 2

Die Waffe wird bei geöffneter Primärsicherung in das Holster geschoben. Die Sekundärsicherung rastet selbstständig ein (Bild 1). Um sicherzustellen, dass die Waffe ausreichend tief in den Holsterkörper gesteckt wurde, um die automatische Sekundärsicherung zu aktivieren – sollte vor dem Schließen der Primärsicherung – mit dem Handballen von oben auf das Griffstück der Waffe gedrückt werden (Bild 2). Die Waffe ist so zusätzlich vor fremden Zugriff geschützt, gleichzeitig ist sichergestellt, dass die Sekundärsicherung tatsächlich aktiviert wurde. Nun den Bügel der Primärsicherung mit vier Fingern nach hinten über das Verschluss-Stück der Waffe ziehen. Die Waffe ist somit zweifach gesichert.

Bild 1

Bild 2

Zum Öffnen der Primärsicherung ist der gleiche Bewegungsablauf erforderlich, wie bei einem Standard Thumbreak US-Verschluss („Daumenbruch"-Verschluss). Der Ziehvorgang sollte wie folgt ablaufen: Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit dem Daumen die primäre Sicherung nach unten vorne gedrückt (dadurch wird die Verriegelung gelöst, Bild 1 und 2).

Der Daumen liegt automatisch über der Sekundärsicherung (Bild 2). Wenn nun die Hand den Griff der Waffe umfasst, muss dabei der Daumen in Richtung Griff bewegt werden, hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben und kann gerade nach oben aus dem Holster gezogen werden (Bild 3).

Falsch ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann den Verschluss zu öffnen!

Bild 1

Bild 2

Bild 3

## Einstellen des korrekten Sitzes der Waffe

Der korrekte (wackelfreie) Sitz der Waffe wird individuell eingestellt über eine Innensechskantschraube, die sich verdeckt im unteren/hinteren Bereich des Holsters befindet (siehe Bild 1).
Ab Hersteller wird eine Grundeinstellung vorgenommen, die es meist nicht erforderlich macht, die Einstellung anzupassen. Falls doch nötig bitte wie folgt vorgehen:
Zur korrekten Einstellung die **entladene** Waffe Holstern.
Zum Einstellen **ausschließlich** den mitgelieferten US-Innensechskantschlüssel (Zoll-Maß) benutzen.
Durch Rechtsdrehung der Schraube mittels des US-Innensechskantschlüssels (Bild 2) wird im Inneren des Holsters eine Klemmplatte gegen den Lauf gedrückt, durch Linksdrehung entfernt sich die Platte wieder. Die Schraube entsprechend justieren, bis die Waffe korrekt sitzt.
**Achtung:** die Schraube nicht überdrehen!
Den korrekten Sitz der Waffe im Holster durch leichte Schüttelbewegungen am Holster prüfen.
Die Einstellschraube ist so konzipiert, dass sie – falls sehr lose eingestellt - trotzdem nicht herausfallen und verloren gehen kann.

**Einstellschraube**

Die Einstellung des korrekten Sitzes sollte mit einer geholsterten **Waffe** stattfinden.

Bild 1

**Innensechs-kantschlüssel**

Bild 2

## Pflegehinweise:

Das Holster kann bei starker Verschmutzung mit klarem, fließendem Wasser und einem weichen Lappen abgewischt werden. **Bei Zimmertemperatur trocknen.**

Das Safariland Sicherheitspistolenholster "7360 ALS" kann bei starker Verschmutzung mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Zimmertemperatur trocknen.
Zudem ist eine Ultraschallreinigung möglich:
- 40 – 80khz empfohlen
- 40° C
- 3-10 Minuten
- Jede milde Seife oder Reinigungsmittel ist akzeptabel

## Sicherheitshinweise:

Die Sicherungssysteme ersetzen kein aufmerksames Eigensicherungsverhalten.
Zum Lösen/ Festschrauben des Stegs am Holsterköcher darf ausschließlich der mitgelieferte Innensechskantschlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß, Schlüsselweite von 1/8" (3,175 mm) verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben in Folge der Verwendung eines Innensechskantschlüssels mit europäischen Schraubenmaß stark beschädigt werden.
**Achtung:** Die Schraube nicht überdrehen!

Sofern die Dienstpistole mit Verschluss in hinterster Stellung geholstert wird, kann die selbsttätig wirkende Sicherung (Sekundärsicherung) nicht in das Auswurffenster greifen. Die Waffe ist in diesem Fall nicht vor Verlust bzw. unbefugter Wegnahme gesichert.

## Störungen und deren Beseitigung:

Sollte der SLS-Bügel (Primärsicherung) nicht richtig funktionieren, kann dieser durch Demontage ausgetauscht werden. Dazu werden die beiden Schrauben an der Rückseite des Holsterköchers sowie die Schraube an der Vorderseite mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel gelöst und der SLS-Verschluss abgenommen. Ein neuer SLS-Verschluss kann daraufhin montiert werden.

Wenn ein Defekt an der ALS-Sicherung (Sekundärsicherung) auftritt, kann diese ausgetauscht werden.
Dazu wird die Schraube an der Oberseite des Holsterköchers gelöst – das entfernte Teil kann dann durch eine neue ALS-Sicherung ersetzt werden.