

	<p>COP Vertriebs-GmbH Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50 E-Mail info@cop-gmbh.de</p> <p>www.cop-shop.de</p>
---	---

Seite 1 von 10

Individuelles Anpassen des Holsters an den Anwender:

SAFARILAND® AUBL Tragesteg

Aadjustable Universal Belt Loop

Individuelle Anpassung des Holsters / Stegs an den Anwender

Dieser neue, innovative Tragesteg ermöglicht es dem Anwender, ohne die Verwendung von Werkzeugen, drei unterschiedlich hohe Tragepositionen sowie den Ziehwinkel einzustellen. Außerdem kann der Holsterköcher komplett, ohne die Verwendung eines Werkzeugs, vom Tragesteg abgenommen werden.

Der Tragesteg vertikal verfügt über fünf Positionen.

Von unten (tiefster Einstellmöglichkeit) nach oben ergibt dies folgende Positionen:

1. Tief sitzende Position
2. Mittelhoch sitzende Position
3. Hoch sitzende Position
4. Position „Ziehwinkelverstellung“
5. Position „abnehmbar“



COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 2 von 10

Beispielhafte Darstellung mit montiertem 7TS Holsterköcher





COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 3 von 10

4. Position „Ziehwinkelverstellung“



5. Position „abnehmbar“





COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 4 von 10

Der AUBL besteht aus sechs Teilen:

1. Tragesteg
2. Montageplatte UBL
3. Feder
4. Ziehwinkelplatte mit Sicherungsleiste
5. Sicherungsschieber
6. Montageplatte mit Kreuzschlitzschraube





COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 5 von 10

Funktionsweise des AUBL – Höhenverstellung –

Der AUBL verfügt über drei Auskerbungen für die Höhenpositionierung des Holsters. Der Abstand zwischen den einzelnen Positionen beträgt 2,5 cm. Bei eingedrücktem Sicherungsschieber ist die Position fixiert.

Zur Höhenverstellung muss der Sicherungsschieber herausgezogen werden, bis dieser die Höhenverstellung mit einem hörbaren Klicken freigibt. Danach kann das Holster in die gewünschte Position geschoben, und durch Hineindrücken des Sicherungsschiebers, bis man ein deutliches Klicken vernimmt, dort fixiert werden.



Die Höhenverstellung ist auch mit montiertem Holsterköchler



COP Vertriebs-GmbH
Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 6 von 10

möglich.



Tief sitzende Position



Hoch sitzende Position

Funktionsweise des AUBL – Ziehwinkelverstellung –

Um den Ziehwinkel verstellen zu können, muss das Holster zunächst in Position 4 gebracht werden. Dazu den Sicherungsschieber herausziehen und das Holster bis zur Tragehöhe

„ **Beispielhafte Darstellung mit montiertem 7TS Holsterkorpus –
NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!**

d
k
ir
k
s
v
”
s



;
s
ot



COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 7 von 10



Funktionsweise des AUBL – Position abnehmbar –

Um das Holster vom AUBL abnehmen zu können, muss es zunächst in Position 5 gebracht werden. Dazu den Sicherungsschieber herausziehen und das Holster bis zur Tragehöhe „Ziehwinkelverstellung“ nach oben schieben. Jetzt die Sicherungsleiste erneut soweit zur körperabgewandten Seite drücken, bis der Positionierungshaken frei ist und das Holster weiter nach oben geschoben werden kann. Die rechteckige Montageplatte rutscht jetzt bis



COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 8 von 10

zur rechteckigen Öffnung im Steg nach oben. Der Holsterköcher ist somit freigegeben und kann vom Steg abgenommen werden.

5.Position „abnehmbar“



*Beispielhafte Darstellung
mit montiertem
7TS Holsterkorpus*

Artikel SLScrew-IN

C:\Users\FLORIA~1.GRA\AppData\Local\Temp\FAKT_SELECTLINE{15193C73-BC3B-47C1-9110-33E2CFE7942D}\Bedienungsanleitung SL607AUBL Mit LOGO.Docx



COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Seite 9 von 10

SAFARILAND® US-Innensechskantschlüssel (Zollmaß)



**SAFARILAND® US-Innensechskantschlüssel (Zollmaß)
Art. Nr. SLScrew-IN**

Beim Innensechskantschlüssel handelt es sich um das Werkzeug, welches zum Lösen sowie Festziehen aller Safariland-Schrauben mit einer Schlüsselweite von 1/8" (3,175 mm) notwendig ist.

Dieser Artikel ist im Lieferumfang der meisten Safariland-Artikel bereits enthalten, kann aber auch einzeln nachbestellt werden.

Bei Safariland-Schrauben darf nur der dafür vorgesehene Innensechskantschlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß) verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben in Folge der Verwendung eines Innensechskantschlüssels mit europäischem Schraubenmaß stark beschädigt werden.

Achtung: Die Schraube nicht überdrehen!

Anwendungsbeispiel:

- Lösen eines montierten Stegs von einem Holster:



	<p>COP Vertriebs-GmbH Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50 E-Mail info@cop-gmbh.de</p> <p>www.cop-shop.de</p>
---	--

Seite **10** von **10**